Organizzazione Menu CPU Caldaia Fiamma Rovesciata




SETUP GENERALE
(1) ATTIVAZIONE RICIRCOLO
(2) ATTIVAZIONE POMPA 1
(3) ATTIVAZIONE POMPA 2
(4) TERMOSTATO CALDAIA
(5) TERM. CALDAIA MAX
(6) TERM. CALDAIA MIN
(7) TERM. CALDAIA GAS
(8) TERMOSTATO SICUREZZA
(9) TERM. ACQUA ALLARME
(10) TERM. AUTO-PELLET
(11) ALLARME INCENDIO
(12) FUMI MODULAZIONE
(13) SPEGNIMENTO ACCID.
(14) BYPASS ACCENSIONE
(15) ISTERESI STANDBY
(16) ISTERESI MODULAZIONE
(17) ISTERESI POMPE
(18) MIN VENT. COMBURENTE
(19) MIN VENTOLA FUMI
(20) PRESPEGNIMENTO


MOTORI COCLEA
(1) PERIODO COCLEA
(2) RITARDO COCLEA 2


PULIZIA INIZIALE
(1) DURATA


PRECARICO
(1) DURATA


PRERISCALDO
(1) DURATA


START ACCENSIONE
(1) VENTOLA FUMI
(2) VENTOLA COMBURENTE
(3) DURATA


ACCENSIONE
(1) VENTOLA FUMI
(2) VENTOLA COMBURENTE
(3) COCLEA TEMPO ON
(4) TEMPERATURA EXIT
(5) DURATA (TEMPO MAX)
(6) DURATA CANDELETTA


STABILIZZA
(1) VENTOLA FUMI
(2) VENTOLA COMBURENTE
(3) COCLEA TEMPO ON
(4) DURATA


LAVORO
(1) VENTOLA FUMI
(2) VENTOLA COMBURENTE
(3) COCLEA TEMPO ON


MODULAZIONE
(1) VENTOLA FUMI
(2) VENTOLA COMBURENTE
(3) COCLEA TEMPO ON


STANDBY
(1) INTERVALLO
(2) DURATA
(3) VENTOLA FUMI
(4) VENTOLA COMBURENTE


PULIZIA DINAMICA
(1) INTERVALLO
(2) DURATA